



BELET a.s.
VEJPRTY



Návod k použití a katalog náhradních dílů

JRX 05RS , JRX 10RS , JRX 20RS

Poznámka: Nepoužívejte vozík před řádným přečtením těchto provozních pokynů.

platnost od: 16.1.2017
verze: 1.2
Překlad původního návodu k použití.

1. TECHNICKÁ DATA

Model		JRX 05RS	JRX 10RS	JRX 20RS
Nosnost	(kg)	500	1000	2000
Max. délka ramene	(mm)	1095	1570	1595
Min. délka ramene	(mm)	895	1270	1295
Max. výška háku	(mm)	2170	2500	2550
Min. výška háku	(mm)	295	250	175
Hmotnost	(kg)	80	118	165

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Jeřábové vozíky používejte pouze na pevných a rovných podlahách; nepoužívejte na nezpevněných podlahách.
2. Hmotnost zdvihaného břemene nesmí překročit jmenovitou nosnost vozíku.
3. Nemanipulujte s pákou hydr. agregátu nad stanovený maximální počet cyklů, uvedený na štítku.
4. Nosnost vozíku se snižuje v závislosti na poloze vysunutí jeřábového ramene. Nezatěžujte vozík nad stanovenou nosnost pro každou polohu jeřábového ramene, tak jak je stanoveno na zátěžovém diagramu, který je umístěn na vozíku.
5. Před obsluhou se ujistěte, že jeřábové rameno je řádně zajištěno ve své poloze, pomocí zajišťovacího kolíku. (díl č. 9).
6. Háček vozíku je vybaven zajišťovacím mechanismem, který zajišťuje bezpečnost během provozu.
7. Pro zajištění vyrovnaného a stabilizovaného zdvihu břemen se ujistěte, že střed těžiště zdvihaného břemene se nachází uvnitř základny vozíku.
8. Je zakázáno zdržovat se pod zdviženým břemenem.
9. Zamezte kývavému pohybu břemene během manipulace.
10. Vozík není určen k přepravě břemen, přepravujte břemena pouze v případě nezbytně nutného technologického poježdění. Před poježděním spusťte břemena a jeřábové rameno do nejnižší možné polohy. Vozík není zkonstruován ke zdvihání břemen na dlouhou dobu, po ukončení manipulace spusťte břemeno na pevnou podlahu.
11. Před použitím vždy jeřábový vozík zkontrolujte. Vykazuje-li vozík známky nějakého poškození, vyřaďte jej z provozu.
12. Jeřábový vozík je vybaven přídatným bezpečnostním ventilem, který zamezuje přetížení jeřábového vozíku. Jakákoli manipulace na bezpečnostním ventilu je zakázána.
13. Nedodržování těchto pokynů může způsobit zranění obsluhy či poškození vozíku nebo břemene.

3. POUŽITÍ A OBSLUHA

1. Před použitím vozíku je nutné odvdzdušnit ventilový systém hydraulické jednotky.
2. Toto může být provedeno uvolněním ventilu a zapumpováním několikrát pákou hydraulického čerpadla.
3. Uzavřete ventil, jeřábový vozík je připraven k manipulaci. Otočte hydraulickou jednotku do vhodné polohy.
4. Zdvihání břemene: uzavřete ventil a pumpujte pákou hydraulického čerpadla. Manipulace na pojistném ventilu je zakázána.
5. Spouštění břemene: pomalu uvolněte ventil, dojde k poklesu břemene. Je zakázáno provádět prudké spouštění břemene.